


STORLEKSGUIDE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Herr	44	46	48-50	52-54	56-58	60-62	64
Dam	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52		

EUROPASTANDARD		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
1 Bröstmång	CM	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	IN	34,5	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50
2 Magomfång	CM	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
	IN	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	45
3 Höftomfång	CM	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
	IN	37	38,5	40	41,5	43	45	46	48	49,5	51	52,5
4 Benlängd	CM	78	80	81	82	83	84	85	86	87	88	88
	IN	30,5	31,5	32	32	32,5	33	33,5	34	34	34,5	34,5
5 Kroppslängd	CM	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194
	IN	64,5-66,5	66,5-69	69-71,5	69-71,5	71,5-74	71,5-74	74-76	74-76	74-76	74-76	74-76

HUVUDBONAD	S	M	L	XL	XXL
Europa	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64
UK	6 3/4-6 7/8	7-7 1/8	7 1/4-7 3/8	7 1/2-7 5/8	7 3/4-7 7/8
US	7	7 1/8	7 3/8-7 1/2	7 5/8-7 3/4	7 7/8-8



## TRYCKINSTRUKTION TRANSFER PÅ PVC PLAGG

### 120 grader, 5 sekunder, 3 bars tryck (långt tryck)

Alt 1. Använd stor tryckplatta så fördelar du trycket på större yta.

Alt 2. Använd liten tryckplatta och bygg upp med en mall under transfren. (rekommenderas)

Plattan syns i tyget när du har en liten tryckplatta. Syns som en glansig yta.

Man kan med fördel lägga ett tunt tyg ex en t-shirt på plagget under påvärmningen för att minimera märke efter tryckplattan. Förläng tiden något.

Resultatet varierar beroende på vilket verktyg som används. Prova er fram.